








高压屏蔽
高压芯线
高压
Cx
屏蔽环
Cx 屏蔽
Cx
Cx 芯线
Cn
接地
正接 内Cn
内Un


高压芯线
高压屏蔽
高压屏蔽环
高压
Cx
反接 内Cn
变频 内Un
Cx
Cn
接地


高压屏蔽
高压芯线
高压
Cx
Cn
屏蔽
芯线
Cx
屏蔽
Cn
芯线
正接 外Cn
变频 内Un
接地



反接　外Cn
变频　内Un







正接　外Cn
变频　外Un


芯线
屏蔽环
外加高压（最大10kV）
高压屏蔽
高压
Cn
Cx
Cx
屏蔽
芯线
反接
变频
地


黑色Cx线（芯线）
C1
A
C2
黑色Cx线（芯线）
悬空！
X
a1
x1
a2
x2
红夹子
af
黑夹子
xf
高压 Cx
解开
接地

C1 C2


芯线
C2
C1
高压
Cx
Cn
接地
芯线


母线接地
反接线测C11
C11
C12
高压
A
a1
x1
a2
Cx
C2
δ
Cn
x2

▶


正接线
反接线
CVT
自激法
外接法
高压测试线
试品输入
Cx
标准电容输入
Cn
CVT1
CVT2
高压开关
通讯接口
电源开关
220V/5A

DANGER

▶